

СВАРОЧНЫЕ КРАГИ И ПЕРЧАТКИ START

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ START Ultra X

Артикул: STG2120



Краги сварщика START Ultra X предназначены для защиты от повышенных температур и механических воздействий. Краги изготовлены из кожи буйвола, с подкладом и дополнительным усилением ладони и внешней стороны из спилка КРС. Обеспечивают хорошую тактильную чувствительность при высоких показателях механической защиты. Краги разработаны для комфортной работы мастеров аргонодуговой сварки и воздушно-плазменной резки.



КРАГИ ИЗ КОЗЬЕЙ КОЖИ START ARGON

Артикул: STG2110



Перчатки сварщика Argon для защиты от механических воздействий и повышенных температур, из кожи класса А, специальной выделки с манжетами из спилка КРС, без подклада, длина 350 мм. Краги обеспечивают высокую тактильную чувствительность и подвижность, при высоких показателях механической защиты, защиту от повышенных температур – открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла.



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ START NORMA

Артикул: STG1200



Спилковые краги сварщика START Norma из цельного спилка, с подкладом. Класс кожи А. Швы прошиты пара-арамидной нитью, устойчивой к перепадам температур. Для защиты от механических воздействий и повышенных температур, а также от открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла.



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ START MASTER

Артикул: STG1700



Спилковые краги сварщика START Master из цельного спилка, с подкладом. Класс кожи А. Швы прошиты пара-арамидной нитью, устойчивой к перепадам температур. Усиленная защита ладони. Для защиты от механических воздействий и повышенных температур, а также от открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла.



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ START PRIME

Артикул: STG1900



Спилковые краги сварщика START Prime из цельного спилка, с подкладом. Класс кожи А. Швы прошиты пара-арамидной нитью, устойчивой к перепадам температур. Усиленная защита ладони и большого пальца. Для защиты от механических воздействий и повышенных температур, а также от открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла.



**КРАГИ СПИЛКОВЫЕ
START BASIC**

Артикул: STG0111



Спилковые краги сварщика START Basic из цельного спилка, без подклада. Класс кожи ВС. Для защиты от механических воздействий и повышенных температур.



**КРАГИ СПИЛКОВЫЕ
START TREND**

Артикул: STG1100



Спилковые краги сварщика START Trend из цельного спилка, с подкладом. Класс кожи В. Для защиты от механических воздействий и повышенных температур.



**ПЕРЧАТКИ СО ВСТАВКОЙ ИЗ КОЗЬЕЙ КОЖИ
RIPPER**

Артикул: STG0333



Перчатки Ripper для защиты от механических воздействий. Изготовлены из кожи класса А. Отличаются высокой тактильной чувствительностью. Перчатки разработаны для комфортной работы мастеров аргонодуговой сварки.



**ПЕРЧАТКИ ИЗ ЦЕЛЬНОГО СПИЛКА
START WeldMaster**

Артикул: STG0220



Перчатки спилковые WeldMaster предназначены для защиты от механических воздействий. Изготовлены из кожи класса ВС. Подходит для стандартных работ с инструментом.



**ПЕРЧАТКИ ИЗ КОЗЬЕЙ КОЖИ
START TigMaster**

Артикул: STG0330



Перчатки TigMaster для защиты от механических воздействий. Класс кожи АВ. Обеспечивают хорошие показатели манипулирования, тактильной чувствительности и комфорта при достаточно высоких показателях механической защиты.



**ПЕРЧАТКИ СО ВСТАВКОЙ ИЗ КОЗЬЕЙ КОЖИ
START WorkMaster**

Артикул: STG0110



Перчатки Work Master для защиты от механических воздействий. Класс кожи АВ. Перчатки обеспечивают высокий комфорт, рекомендованы для продолжительного ношения, при работе с инструментом, для водителей, монтажников, и во всех случаях, когда требуется высокая чувствительность и низкая утомляемость.

